

## DV Balancer® – Eine neue Art der Schulterstütze.



**DV Balancer® kompakt für den Transport**



**DV Balancer® Memory Clip** speichert die Einstellung.



**DV Balancer®** zum direkten „andocken“ an alle Chrosziel Leichtstützen der Serie 401- 4xx.

Der DV Balancer® bringt Camcorder mit Suchern, die im Gehäuse eingebaut sind, richtig vor das Auge und die Hände bleiben frei.

Schulterstütze für Kameras bis zu 4 kg. Die Kamera kann seitwärts und in der Höhe so verschoben werden, dass sich das Okular vor dem Auge befindet. Das Kameragewicht wird über das Schulterpolster und die Bruststütze auf den Körper so verteilt, dass die Hände zum Führen der Kamera frei bleiben.

Die Kameraaufnahme erlaubt das direkte „Andocken“ an alle Chrosziel Leichtstützen der Serie 401- 4xx. Ein ¼“ Schraubanschluss ist zusätzlich integriert.

Zum Transport werden die Bruststütze und die Schultereinheit getrennt. Der sogen. „Memory Clip“ sorgt dafür, dass die einmal gefundene Einstellung beim nächsten Auspacken sofort wieder zur Verfügung steht.

**Neu!**



**DV Balancer® ENG** für seitliche Winkelsucher und DSLR Fotokameras mit Videofunktion.

Komponenten	Artikelnummer
DV Balancer® *, klassik wie abgebildet	3000
DV Balancer® *, klassik mit kurzem Schulterrohr	3020
DV Balancer® * klassik mit Bauchstütze	3025
DV Balancer® ENG*, gerade Ausführung mit Bauchstütze; für Kameras mit ENG Winkelsucher, z. B: Sony PMW-EX3	3030
<b>Schulterauflage proVideo</b>	3035
<b>Handgriffe proVideo</b>	403-10
Zubehör	
DV Balancer® Kamera Adapter	3100
Bauchstütze mit flachem Polster	S3316018

\* zur Verwendung mit 15mm DV-Leichtstützen der Serie 401-4xx.

**DV Balancer®** Das Design und die Funktionalität sind geschützt durch DE 202007005393 und internationale Anmeldung. Balancer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Chrosziel GmbH.

## DV Balancer® – Das Zubehör, Handstütze proVideo und Schulterauflage proVideo.



Die **Leichtstützen der Serie 401-4xx** sind gleichermaßen Stativadapter, Halterung für MatteBoxen und Schärfenzeleinrichtungen sowie Anschluss für den DV Balancer®.



Die **Handstütze proVideo** (Art.-Nr. 403-10) passt für die Leichtstützen der Serie 401-4xx aber auch an alle anderen Stützen mit 15mm Rohren. Für Kameras, die kein eigenes Schulterpolster aufweisen, so z. B. alle **DSLR** Kameras, wird die Handstütze um die **Schulterauflage proVideo** (Art.-Nr. 3035) ergänzt. Sie wird wie der DV Balancer® in die Nut der Stützenbasis 401-400 gesteckt. Der schnelle Wechsel von der Schulter auf ein Stativ bleibt erhalten.



Für Kameras ohne Stützen gibt es den Balancer® **Kamera Adapter** Art.-Nr. 3100.

Als weiteres Zubehör ist der **Batteriehalter** erhältlich (Art.-Nr. 3200), eine universelle Adapterplatte mit Bohrungen und Gewinden für Anton/Bauer Gold Mount, IDX V-Plate und PAG Lok Batterie Systeme. In der Abbildung gezeigt mit aufgeschraubtem PAG Lok. (nur in Verbindung mit Art.Nr. 3000)



Dazu erhältlich ist die **Stativklemme** (Art.-Nr. 3220), zur Verwendung des **DV Balancer® Batteriehalters** an Stativen mit Parallelrohr-Beinen und Rohrdurchmessern von 16 - 36 mm.

Alternativ zur Bruststütze ist einzeln eine **Bauchstütze** erhältlich. Art.-Nr. S3316018. Im Lieferumfang enthalten bei Art.Nr. 3025 und 3030.



**Handstütze proVideo**  
(Art.-Nr. 403-10)



**Schulterauflage proVideo**  
(Art.-Nr. 3035)

**DV Balancer®** Das Design und die Funktionalität sind geschützt durch DE 202007005393 und internationale Anmeldung. Balancer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Chrosziel GmbH.